

STAKA

Gebruikershandleiding

Gebrauchsanleitung

User manual

Mode d'emploi

Nederlands

Inleiding: om het dakluik op de meest veilige manier te gebruiken wordt aangeraden deze handleiding aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor latere raadpleging.

Gebruik: gebruik van het dakluik door kinderen of onbevoegden moet niet worden toegestaan. Houd onbevoegden en met name kinderen op afstand bij de bediening van het dakluik.

Om valgevaar te voorkomen wordt geadviseerd na de doorgang door het luik de deksel te sluiten. De deksel zal hierbij niet in het slot vallen waardoor de gebruiker zich niet buitensluit.

Indien de deksel is uitgevoerd met venster(s), word sterk afgeraden op het dakluik te staan.

De gasdrukveer met vergrendelfunctie moet ontgrendeld worden voordat de deksel wordt dichtgetrokken.

Onderhoud: bij het reinigen mag geen gebruik worden gemaakt van een hogedrukspuit, een schuurspons en/of agressieve schoonmaakmiddelen. Reinig zowel de binnen- als buitenzijde uitsluitend met lauwwarm water, groene zeep en een zachte spons.

Schade aan de poedercoating dient direct te worden bijgewerkt met lak in de juiste RAL kleur.

Voorzie de scharnieren, indien noodzakelijk, van kruipolie.

Wrijf vensters nooit droog na reiniging i.v.m. krassen. Dep met een zachte doek.

Laat vensters niet in aanraking komen met producten die niet geschikt zijn voor polycarbonaat zoals bijvoorbeeld siliconen, houtbeschermers, lijmen, afdichtingband en chemische dampen.

Zorg, ter voorkoming van condens, dat vocht veroorzakers zoals planten, wasdrogers en wasmachines niet direct onder het dakluik staan en dat er voldoende geventileerd wordt.

Verwijder geen ijs en/of hard geworden sneeuw dat zich op vensters bevind.

English

Introduction: to use the roof hatch in the safest way it is recommended to carefully read this manual.

Keep the manual for future consultation.

Usage: do not allow children or incapable individuals to use the roof hatch. Keep unqualified individuals and especially children at a distance while operating the roof hatch.

To prevent a falling hazard it is advised to close the lid after entering the roof. The user will not be shut out because the lid will not lock.

If the lid is fitted with a window it is strongly discouraged to stand on the lid.

When the lid is in an open position, the gas springs with automatic locking must be unlocked before closing the lid.

Maintenance: do not use a high pressure cleaner, scourer and/or aggressive detergents to clean the roof hatch. Clean the inside and outside exclusively with lukewarm water, soft soap and a soft sponge.

Damage to the coating must be restored immediately with lacquer in the right RAL colour.

If necessary, grease the hinges with oil.

To keep the window scratch free, do not rub the window dry after cleaning it. Dab the window with a soft towel.

Keep silicone, adhesives, chemical vapours or other products that are not compatible with polycarbonate away from the window.

Do not place plants, washing machines, dryers or other objects causing humidity directly under the roof hatch and ensure that the room is sufficiently ventilated.

Do remove snow that has become hard and/or ice from the window.

Deutsch

Einleitung: Zur Gewährleistung eines optimalen Montageergebnisses und einer sicheren Verwendung empfehlen wir Ihnen, sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Nutzung: Eine Nutzung der Dachluken durch Kinder oder unkundige Personen ist auszuschließen. Unbefugte und Kinder bei der Bedienung der Dachluken auf Abstand halten.

Zur Vermeidung von Absturzgefahr empfehlen wir, nach Passage der Luke den Deckel zu schließen. Der Deckel fällt dabei nicht ins Schloss, und so kann sich der Benutzer auch nicht ausschließen.

Ist der Deckel mit einem Fenster(n) ausgerüstet, wird von einem Betreten der Dachluke dringend abgeraten.

Die Gasdruckfeder mit Verriegelungsfunktion muss vor dem Zuziehen des Deckels entriegelt werden.

Wartung: Um eine ordnungsgemäße Funktion der Dachluke zu gewährleisten, ist diese regelmäßig zu reinigen. Dabei sollte auf den Einsatz von Hochdruckreiniger, Scheuerschwamm und/oder aggressiven Reinigungsmitteln verzichtet werden. Reinigen Sie sowohl die Innen- wie auch Außen-seite ausschließlich mit lauwarmem Wasser, grüner Seife und einem weichen Schwamm.

Beschädigungen der Pulverbeschichtung sind unverzüglich in der korrekten RAL-Farbe auszubessern.

Scharniere bei Bedarf mit einem geeigneten Öl ölen.

Fenster wegen Verkratzungsgefahr niemals trocken nachreiben, mit einem weichen Tuch abtupfen.

Bringen Sie Fenster niemals mit Produkten in Kontakt, die für Polycarbonat nicht geeignet sind.

Um Kondenswasserbildung zu verhindern, ist immer für ausreichende Lüftung zu sorgen und ist dafür zu sorgen, dass Pflanzen, Wäschetrockner und Waschmaschinen nicht unmittelbar unter der Dachluke aufgestellt werden.

Eis und/oder harten Schnee auf dem Fenster niemals entfernen.

Français

Introduction: Il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi afin d'utiliser la trappe d'accès en toute sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation Il est interdit aux enfants et aux personnes non compétentes d'utiliser la trappe d'accès. Écarter les personnes en question, et notamment les enfants, du mécanisme de commande de la trappe d'accès.

Pour éviter tout risque de chute, il est recommandé de fermer le couvercle après avoir utilisé la trappe. Le couvercle ne tombera pas dans la serrure et n'enfermera donc pas l'utilisateur à l'extérieur.

Si le couvercle est doté d'une ou de plusieurs fenêtres, il est fortement déconseillé de se tenir debout sur la trappe.

Le ressort à gaz à fonction de verrouillage doit être déverrouillé avant de pouvoir fermer le couvercle.

Entretien: Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ni d'éponge à récurer ou de produits de nettoyage agressifs. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur uniquement avec de l'eau tiède, du savon noir et une éponge douce.

Tout dommage au revêtement poudre doit être immédiatement réparé avec un vernis de couleur RAL appropriée.

Graisser les charnières le cas échéant avec de l'huile dégrissante.

Ne jamais sécher les fenêtres après le nettoyage en raison du risque de rayures. Tamponner avec un chiffon doux.

Éviter tout contact entre les fenêtres et des produits non adaptés au polycarbonate, tels que le silicone, les produits de protection du bois, les colles, les joints d'étanchéité et les vapeurs chimiques.

Pour empêcher la formation de condensation dans les canaux du polycarbonate, éviter de placer sous la trappe d'accès des plantes ainsi que des linge ou sèche-linge produisant de l'humidité, et assurer une aération suffisante.

Ne pas enlever la glace ni la neige durcie éventuellement présente sur les fenêtres.

www.staka-dakluiken.nl
www.staka-flachdachausstiege.de
www.roofaccesshatches.co.uk
www.trappesdetoit.fr